

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE JUWE-POPCORNMASCHINE

Mit dieser Maschine könnt ihr sehr einfach leckeres Popcorn zubereiten:

- Die Maschine auf einen festen, hitzebeständigen Untergrund stellen.
- Als Anschluss genügt eine normale haushaltsübliche 230 Volt-Steckdose.

- Vorne an der Popcorn-Maschine befinden sich 3 Schalter.
Light/Bottom Heating – Damit schaltet ihr das Licht an und gleichzeitig auch die Heizschleife unter dem Bodenblech, damit das Popcorn lange warm und knackig bleibt.

Pot Heating – Damit wird der Topf geheizt.

Motor Rotation – Damit dreht sich das Rührwerk im Topf.



- Als erstes den Schalter **Light/Bottom Heating** und den Schalter **Pot Heating** betätigen und den Topf vor dem ersten Röstvorgang ca. 5 Minuten vorheizen.
- Wir empfehlen Kokosfett und kein Öl für die Herstellung von Popcorn, da dies extrem hitzebeständig ist. Zuerst das Kokosfett in den Topf geben und flüssig werden lassen. Dazu dann den Schalter Motor Rotation aktivieren.
- Wenn das Kokosfett flüssig ist gebt ihr Popcorn und Zucker gleichzeitig in den Topf und schließt den Deckel. Dieser wird von einem Magneten oben gehalten.

Als Grundrezept empfehlen wir:

50 gr. Kokosfett, 150 gr. Popcornmais & 100 gr. Zucker (kein Puderzucker)

- Nach ca. 2 – 3 Minuten beginnt das Popcorn zu poppen. Falls nötig könnt ihr dem Deckel beim Hochkommen helfen und das Popcorn mit einem Holzlöffel abstreichen.
- Wenn die Knallgeräusche langsam nachlassen, den Schalter **Pot Heating** deaktivieren um das Einbrennen von Resten zu verhindern.
- Das gefallene Popcorn am Besten sofort mit dem Holzlöffel auflockern, damit es nicht zusammen klebt und dann portionsweise verkaufen.
- Vor der Wiederbefüllung und dem nächsten Topf Popcorn unbedingt ALLE Reste entfernen und einmal kurz auswischen! Aber...
- Wichtig ist, dass der heiße Kessel der Popcornmaschinen nicht mit den Händen berührt werden darf, um Verbrennungen zu vermeiden.



GUTEN APPETIT UND VIEL SPASS

REINIGUNGSANLEITUNG FÜR DIE JUWE-POPCORNMASCHINE

- **Stromkabel und Kessel niemals ins Wasser tauchen. Es versteht sich wohl auch von selbst, dass das Stromkabel, wie bei allen elektrischen Geräten, aus dem Netzanschluss gezogen sein sollte, bevor die Popcornmaschine gereinigt wird.**
- **Nach dem letzten Rösten vor Betriebsschluss wird einfach warmes Wasser mit geeignetem Reiniger in den Kessel geschüttet. Es wird noch einmal erhitzt, ohne dabei aber zu kochen.**
- **Um das Wasser zu entfernen kann der Topf gekippt werden. Dazu einfach den Hebel auf der rechten Seite nach links oben kippen. Um den Topf noch besser reinigen zu können lässt sich zusätzlich der Splint auf der linken Seite entfernen. Dies muss aber nicht unbedingt sein!**
- **Jetzt kann der Topf vorsichtig, aber gründlich mit einem weichen Tuch gereinigt werden, ohne dabei aber Wasser an die elektronischen Anschlüsse gelangen zu lassen. **Auf keinen Fall im Topf kratzen oder scheuern. Dadurch geht die Anti-Haftbeschichtung kaputt!!!****
- **Danach könnt ihr die Hülse anheben und den Rührdraht zum reinigen entfernen. Die Hülse geht dann nach unten weg und damit lässt sich auch der Deckel entnehmen und abspülen.**
- **Im nächsten Schritt nehmt ihr dann das Bodenblech und die Schublade heraus, sowie die Klappe auf der Vorderseite. **Die Demontage geht immer ohne Gewalt!!!** Nach dem Ausbau könnt ihr die Einzelteile sorgfältig unter Wasser abwaschen.**
- **Das Glas wird nun ebenfalls gründlich gereinigt, die Schublade für ungeplatzte Maiskörner wird geleert und alle Popcornreste werden aus der Popcornmaschine entfernt. Für die Reinigung der Türen bitte keinen Glasreiniger verwenden. Diese sind aus Plexiglas!**



BEI FRAGEN SIND WIR GERNE FÜR EUCH DA UND STEHEN MIT RAT UND TAT ZUR SEITE

**EVANGELISCHES JUGENDWERK FÜRSTENFELDBRUCK
STOCKMEIERWEG 5
82256 FÜRSTENFELDBRUCK**

**TEL 08141-43950
FAX 08141-402874
MAIL JUGENDWERK@EJ-FFB.DE
WEB WWW.EJ-FFB.DE**