

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Lieferumfang	Seite 2
2. Aufstellung der Maschine	Seite 2
3. Inbetriebnahme der Maschine	Seite 3
4. Tipps und Tricks	Seite 4
5. Reinigung der Maschine	Seite 4
6. Technische Daten	Seite 4

1. Lieferumfang

- Zuckerrattemaschine
- Edelstahlwanne
- Schublade 3-fach unterteilt
- Portionierer
- Bedienungsanleitung
- Abdeckhaube (**nicht in allen Ausstattungsvarianten**)

2. Aufstellen der Maschine

Bitte entfernen Sie vor dem Aufstellen sämtliche Transportsicherungen. Es handelt sich hierbei um Styroporteile, sowie Kunststoff.

Bei der Aufstellung der Maschine dürfen die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden!




ACHTUNG:

Das abdecken der Lüftungsschlitze kann zu einer Überhitzung und damit zu Beschädigungen an der Maschine führen oder zu Verletzungen, die auch zum Tod von Personen in der unmittelbaren Umgebung führen kann.


Stellen Sie die Zuckerrattemaschine immer an einen dafür geeigneten Standort (z. B. einem Tisch) mit einer ausreichenden Breite und Stabilität. Beachten Sie, dass die Maschine rotierende Teile hat und damit an einem ungeeigneten Standort anfangen kann zu vibrieren oder umzukippen.

Als nächstes setzen Sie die Edelstahlwanne auf die Maschine auf.

Fixieren Sie die Edelstahlwanne mit Hilfe der vier Verschlüsse an der Maschine.



Sind Sie im Besitz einer Abdeckhaube, so wird diese einfach auf die Schüssel aufgesetzt



Sind Sie im Besitz einer Abdeckhaube, so wird diese einfach auf die Edelstahlwanne aufgesetzt.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine ausgeschaltet ist und verbinden diese dann mit dem Stromnetz.

Das Aufstellen der Maschine ist damit abgeschlossen.

3. Inbetriebnahme


1. Spinnkopf mit ca. 90% Zucker auffüllen (Nur bei ausreichender Füllung kann sich der Spinnkopf ausbalancieren).
2. Spinnkopf kurz mit der Hand drehen, damit sich der Zucker ausbalanciert.

HINWEIS:

Spinnkopf nie im eingeschaltetem Zustand befüllen

ACHTUNG:

Spinnkopf nie im heißen Zustand anfassen. Dieser wird heiß und es besteht Verletzungsgefahr!



Schalten Sie die Maschine ein „Schalter Power auf 1“

Schalten Sie die Heizung ein „Schalter Heat auf 1“

Nach kurzer Zeit beginnt die Maschine Zuckerwatte zu spinnen.